

MANUAL DA REVENDA



Cashless

ΝΟΤΑ

É imprescindível que toda equipe assista a todo o conteúdo do Treinamento Técnico a fim de ser capacitada a dar suporte de 1º nível a seu cliente.

SUMÁRIO



Informações sobre Cashless	3
Passos iniciais	4
Consultar saldo	6
Consultar extrato	7
Devolução de saldo	8
Recarga NFC	9

2

Informações sobre Cahsless

A operação de Cashless funciona apenas nas maquininhas da **Getnet (TECTOY P2, N910 e A8)** e **PagSeguro (A8 e P2)**, e precisa estar online. O cartão ou pulseira tem que ser **Mifare Classic 1K 13,56mhz**.

A operação é **totalmente online**. A internet não pode sofrer intermitências, isso afetará o uso.

O Cashless se dá em formato pré-pago. Primeiro, faz-se a carga do valor no cartão/pulseira e depois o consumo no estabelecimento.





(A8 e P2)







PULSEIRA NFC CARTÃO NFC

Mifare Classic 1K 13,56mhz







Passos iniciais

Acesse o portal do seu cliente com o **CNPJ dele e a sua senha master**. No menu "**Cadastro**", selecione "**Grupos**" e, no grupo chamado "**Valor**", desative a **listagem de Produtos** e **habilite o grupo**.

Acesse novamente o menu "**Cadastro**" e selecione "**Produto**". Clique no produto "**Valor**" e altere o nome do produto para "**Carga NFC**". Coloque a Unidade como "**VR - Valor variável**", habilite o produto e insira o preço de R\$ 1,00.



No menu "Administração", selecione "Configurações" e procure pela seção "PAGAMENTO – Contactless".

Em "Ativa pagamento NFC? (IWL - Move - A8)", selecione "Sim".

Em "Ativa pagamento NFC Pos Pago? (IWL - Move)?", selecione "Não".

Em "Validação NFC? (Android A8)", selecione"Carga/Recarga".

Na máquina, selecione "**Configurações**" e clique em "**Atualizar** produtos".

PAGAMENTO - Contactless		
- Ativa pagamento NFC? (IWL - Move A8)	Sim	~
Ativa pagamento NFC Pos Pago? (IWL - Move)	Não	~
Validação NFC? (Android A8)	Carga/Recarga	~
	✓ Salvar Cancelar	











Consultar saldo

maquininha, clique em "Opções NFC" e selecione Na "Consultar saldo". Aproxime o NFC e verifique o saldo.





Consultar extrato

Na maquininha, clique em "**Opções NFC**" e selecione "**Consultar extrato**". Aproxime o NFC e verifique o extrato.

Devolução de saldo

Na maquininha, clique em "**Opções NFC**" e selecione "**Devolução de saldo**". Digite a **senha padrão 54321** e digite o valor para devolução. Aproxime o NFC.

Hinfo Sobre

Recarga

maquininha, clique em "Opções NFC" e selecione Na "Recarga". Digite o valor da recarga e aproxime o NFC. Depois, selecione a forma de pagamento da recarga

