



Manual de
funcionalidades
básicas da

L10 On


cielo

Juntos pelo seu negócio


O que você aprende aqui

1. Fazer vendas	03
2. Cancelar vendas	04
3. Atualizar sua LIO On	
a. Atualizar a Cielo OS	07
b. Atualizar seus aplicativos	09
4. Encontrar número do EC e o número lógico da LIO On	10
5. Conectar ao Wi-fi ou 4G	11
6. Cadastrar Senha de Operador	12
7. Baixar aplicativos na loja pública	14
8. Desinstalar aplicativos	16

1. Fazer vendas



1. Digite o valor da venda na tela touch ou no teclado e clique em “Pagar”.



2. Selecione a forma de pagamento




3. Insira, passe ou aproxime o cartão na maquininha




Dica: se o cliente quiser pagar com QR Code, é só puxar a tela para cima!

**Prontinho!
Parabéns pela
sua venda!**


2. Cancelar vendas




1. Selecione “Minhas vendas”.



2. Clique em “Cancelamento de vendas”



3. Clique em “prosseguir”



4. Escolha o estabelecimento

2. Cancelar vendas

Senha Operador

Senha do Operador

Esqueceu a senha?

Cancelar Confirmar

1 2 3 -

4 5 6 ↵

7 8 9 ☒

, 0 . →

5. Digite a Senha do Operador

Cancelamento

Escolha a forma de pagamento

Credito

Debito

Visa Vale

Pre-aut

Loja On
CNPJ 00.000.000/0000-00
Número do EC 000000000000000000
Número Lógico 00000000-0

6. Escolha a forma de pagamento

Cancelamento

Data transação original

06/06/21

Cancelar Confirmar

1 2 3 -

4 5 6 ↵

7 8 9 ☒

, 0 . →

7. Digite a data da venda original

Cancelamento

Número documento original

690809

Cancelar Confirmar

1 2 3 -



4 5 6 ↵

7 8 9 ☒

, 0 . →

8. Digite o número do documento original

2. Cancelar vendas



9. Insira o valor do cancelamento




10. Pague o valor com o mesmo cartão usado na venda

**Prontinho!
Venda cancelada!**

3. Atualizar sua LIO On


a. Atualizar a Cielo OS



1. Comece clicando no quadrado no canto inferior direito da tela touch




2. Clique em "Sobre"



3. Clique 2 vezes em "Versão do Cielo OS"

3. Atualizar sua LIO On

a. Atualizar a Cielo OS




Prontinho! A LIO On vai procurar novas atualizações e instalar se tiver!


3. Atualizar sua LIO On

b. Atualizar seus aplicativos


Você pode conferir quais apps precisam de atualização em poucos cliques na tela inicial da Cielo Store! **Confira:**



1. Clique no sino de notificações na barra superior




2. Escolha o aplicativo que você deseja atualizar




3. Clique em "Atualizar"

Prontinho!


4. Encontrar número do EC e o número lógico da LIO On



1. Clique no quadrado no canto inferior direito da tela




2. Clique em "Sobre"



**Prontinho!
Nesse
menu você
encontra
todas as
informações!**


5. Conectar ao Wi-fi ou 4G



1. Clique no quadrado no canto inferior direito da tela



2. Clique em "Ajustes"




3. Clique em "Wi-fi"




4. Selecione a rede ou desligue o wi-fi para usar o 4G

**Pronto!
Sua LIO On
está conectada!**


6. Cadastrar Senha do Supervisor



1. Clique no quadrado no canto inferior direito da tela



2. Acesse "Minha LIO"



3. Clique em "Funções administrativas"



4. Selecione "Senha Supervisor"